

轨道车辆控制系统

功能说明

- 发动机调速
- 变速箱行走及低恒速功能
- 超速保护功能
- 行走数据记录、故障记录功能
- 故障诊断和报警功能
- 制动缸压力保护功能



显示器



自动控制器



发动机充电电流
检测电流互感器

宽电压隔离模块



显示器



油门控制器



蓄电池充放电电流
检测互感器

eTouch 显示器



- 包含 6.5"、7.0"、8.4"、10.4" 多种规格
- 高性能显示器，带多任务实时操作系统
- 超强数据处理功能，可实现复杂的功能运算
- 仪表、视频、动画、报警信息、中文信息综合显示
- 双冗余备份重要数据